

HS-AS 螺柱

侧面出线加速计螺栓



与侧面出线加速度计一起使用，提供外螺纹
安装螺柱提供一个安全、永久或半永久的连接点。

零件号。 连接点1 连接点2

HS-AS042-M6 插座盖 M6公头



HS-AS042-M8 插座盖 M8公头



HS-AS098 插座盖 M6公头



HS-AS109 插座盖 1/4"-28公头



HS-AS114 六角头 M6公头



HS-AS129 六角头 1/4"-28 UNF公头

